MAGNUM PRO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАДУВНОЙ МОТОРНО-ГРЕБНОЙ ЛОДКИ

www.globaldrive.ru

ВВЕДЕНИЕ

Вы сделали прекрасный выбор, приобретя надувную лодку Magnum Pro Надувные моторно-гребные лодки Magnum Pro соответствуют международным стандартам качества и производятся по европейским технологиям. К разработке лодок привлекались квалифицированные зарубежные специалисты и мастера, чей опыт и знания оттачивались в течении десятков лет. Специальная серия моторно-гребных лодок Magnum Pro разработана с учётом особенностей эксплуатации в России.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАДУВНЫХ ЛОДОК MAGNUM PRO

- Надежная и безопасная конструкция.
- Баллоны лодок имеют герметичные перегородки, которые делят их на отсеки, что позволяет сохранить положительную плавучесть лодки при пробое одного отсека.
- Используемый материал представляет собой слой плотную синтетическую ткань (полиэстер) с двухсторонним покрытием поливинилхлорида, склеенную между собой мощным клеевым составом. Для производства лодок Magnum Pro используется плотный Корейский материал, отвечающий всем экологическим нормативам.
- Швы клеятся "внахлест" с дополнительной наружной проклейкой из того же материала, что обеспечивает практически монолитную конструкцию лодки.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 1
СОДЕРЖАНИЕ 2
ОБЩИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 5
СБОРКА ЛОДКИ 6
СБОРКА ВЕСЛА 7
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 8-9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 10
РАЗБОРКИ ЛОДКИ 11
УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 11
РЕМОНТ 11
ПАСПОРТ 12
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 13-14

ОБЩИЙ ВИД ЛОДКИ И ОПИСАНИЕ



1. Рым/кольцо
2. Крепление навесного транца
3. Люверс для леера
4. Держатель спиннинга
5. Сиденье
6. Клапан в бортах
7. Держатель вёсел
8. Крепление сумки
9. Сумка
10. Уключина
11. Леер
12. Клапан надувного дна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	MAGNUM PRO
Габариты	291x127x46 см
Макс. мощность мотора	3.5л.с./1.85кВт
Пассажировместимость	=2 =1
Макс. грузоподъемность	+ + =270кг
Толщина ПВХ	0,5
Кол-во отсеков	3
Вес лодки	19,5 кг
Категория	D

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ремкомплект;
- 2 надувных сидения;
- ручной насос;
- вёсла;
- сумка для переноски;
- навесной транец (приобретается дополнительно).

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы получить максимальное удовольствие от эксплуатации лодки и при этом не поставить под угрозу Вашу личную безопасность и безопасность пассажиров, необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности:

• Не ныряйте с лодки. Не оставляйте лодку в воде или рядом с водой, когда Вы её не используете. Транспортируйте лодку только на специальном прицепе. Сборка и эксплуатация лодки может производиться только взрослыми. Данная лодка не является средством спасения;
• Надувайте отсеки в порядке нумерации на клапанах. Не превышайте рабочее давление. Слишком большое давление в отсеках может привести к разрыву швов и перегородок;
• Если Вы никогда прежде не управляли надувной лодкой, пройдите обучение, которое предлагают местные компетентные организации. Не выходите на воду один;
• У каждого пассажира должно быть спасательное снаряжение;
• Проявляйте осторожность, залезая в лодку. Не запрыгивайте в лодку. Для предотвращения опрокидывания наступайте в центр лодки. Не перегружайте лодку. Груз должен размещаться равномерно;
• Не используйте лодку при возникновении подозрения на разрыв швов или прокол;
• Будьте осторожны в ветреную погоду и при сильных течениях;
• Обратитесь к местным властям для получения актуальной информации о требованиях безопасности, предписаниях и ограничениях, касающихся водно-моторного транспорта. Периодически отслеживайте их изменения;
• Перед отплытием сообщите пассажирам требования безопасности;
• Обеспечьте лёгкий доступ к спасательному снаряжению;
• Количество пассажиров и общий вес не должны нарушать ограничений, указанных на информационной табличке производителя;
• Избегайте столкновения с обломками, рифами, корягами и другими острыми объектами. Будьте предельно аккуратны на мелководье;
• При подготовке к хранению лодку требуется сдуть, тщательно просушить и убрать в сухое помещение.

СБОРКА ЛОДКИ

• Расстелите лодку на чистой и ровной поверхности.
НЕ ПЕРЕТАСКИВАЙТЕ ЛОДКУ, ОНА МОЖЕТ ПОРВАТЬСЯ!
• Используйте ножной или ручной насос, чтобы накачать лодку. Не используйте компрессор высокого давления. Соблюдайте числовую последовательность при накачивании отсеков. Надувайте до достижения жёсткости камер. Сверьтесь со шкалой на лодке для определения степени надува главной камеры.
• Если сборка лодки производится при низкой температуре, учитывайте, что при повышении температуры или воздействии солнечных лучей давление в камерах увеличится.
После накачивания всех баллонов поверните колпачок клапана по часовой стрелке.

Рабочее давление не должно превышать следующих показателей:

⇨●⇦ =0,075 бар (1,0875 PSI) для камер баллонов и камеры надувного дна

НАКАЧИВАНИЕ ЛОДКИ

• Открутите колпачок клапана и присоедините адаптер насоса.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПРЕССОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

СДУВАНИЕ ЛОДКИ

• Открутите колпачок клапана, нажмите на клапан пальцем и поверните по часовой стрелке на 90° до фиксации. Отпустите клапан. Для того чтобы остановить сдув, нажмите на клапан и поверните против часовой стрелки на 90° .

СБОРКА ВЕСЛА

НАКАЧИВАНИЕ ЛОДКИ

• Открутите колпачок клапана и присоедините адаптер насоса.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПРЕССОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!



Весло состоит из двух частей и муфты. Соберите весло, как показано на схеме. Вставьте весло в уключину



ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

• Узнайте о региональных ограничениях и предписаниях, а также потенциальных опасностях, связанных с управлением водно-моторным транспортом;
• Получите информацию о погодных условиях и особенностях местных водоёмов;
• Сообщите кому-то из знакомых или родственников время, когда Вы собираетесь вернуться;
• Объясните пассажирам принципы управления лодкой на случай непредвиденных обстоятельств.

ПРОВЕРЬТЕ ИСПРАВНОСТЬ ЛОДКИ И ОСНАСТКИ

• Проверьте давление в камерах;
• Проверьте все клапаны;
• Убедитесь, что груз распределён по лодке равномерно;
• Максимальная мощность мотора для данной лодки составляет 3,5 л.с.

ПРОВЕРЬТЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА БОРТУ

• Спасательные жилеты;
• Насос, ремкомплект и набор инструментов;
• Обязательное оборудование;
• Документы на лодку и права на управление (если необходимы в Вашем регионе);
• Огни, если выходите на воду ночью.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Строго следуйте требованиям безопасности. Игнорирование требований может поставить под угрозу жизнь пассажиров;
• Используйте лодку только в «защищенных водах» (небольшие озера, реки, каналы);
• Учитывайте, что погода может резко ухудшиться. Не заплывайте слишком далеко;
• Не выходите на воду в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
• Не допускайте возникновения пожароопасной ситуации. Не курите на борту лодки;
• Пассажиры могут сидеть на баллонах лодки только во время стоянки или при низкой скорости. В ином случае пассажиры должны сидеть на сидениях или полу;
• Во время движения не становитесь и не садитесь на нос лодки;
• Будьте осторожны при причаливании;
• Держитесь на расстоянии не менее 50 метров от зон для купания. Сохраняйте бдительность, особенно около пляжей и мест ныряния.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

• Обеспечьте себе небольшой запас запчастей и комплектующих. В этом Вам поможет авторизованный сервисный центр.
• Во избежание повреждений из-за песка, соленой воды и воздействия солнечных лучей чистите и мойте лодку после использования. Для удаления грязи с лодки используйте шланг, губку и мягкое мыло.
• Высушите лодку и все комплектующие прежде, чем убрать их на хранение.
• Влажность может привести к образованию плесени.
• Не используйте агрессивные чистящие средства.

ЛОДКА ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ В СДУТОМ ВИДЕ.

• Храните лодку и комплектующие в сухом проветриваемом прохладном помещении;
• Не храните лодку в подвешенном состоянии;
• Не кладите на нее тяжелые или острые предметы.
• Настоятельно рекомендуется убирать лодку на хранение после окончания сезона.
• Подобная мера продлит срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые чистящие средства и другие жидкости (бензин, масло и т.д.) могут повредить ткань лодки. В случаи утечки проверьте лодку на наличие разрывов.

РАЗБОРКА ЛОДКИ

1. Снимите все комплектующие;
2. Откройте клапаны и сдуйте лодку;
3. Сложите лодку (убедитесь, что лодка чистая и тщательно просушенная. См. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ);
4. Поместите лодку, насос и весла в сумку для переноски.

УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Недостаточная жесткость лодки может быть вызвана не только утечкой воздуха. Сначала проверьте герметичность клапанов. Если клапаны исправны, возможно, причиной потери жесткости является перепад температур: если лодку надули при высокой температуре, к примеру при 35°C, и затем в течение дня температура понизилась до 25°C, давление воздуха могло уменьшиться, и лодка будет менее упругой на следующее утро.

Если ни одна из приведенных выше причин не объясняет Вашу проблему, осмотрите лодку на наличие проколов:

1. Отойдите от лодки на несколько шагов и осмотрите. Переверните и внимательно проверьте снаружи;
2. Полейте мыльной водой те места, где Вы думаете, может находиться прокол. На месте утечки воздуха появятся пузырьки;
3. Проверьте систему клапанов на наличие утечки воздуха.

РЕМОНТ

Небольшие проколы и разрывы можно починить с помощью ремкомплекта.

1. Найдите место утечки;
2. Тщательно вымойте область прокола;
3. Отрежьте кусок материала круглой формы. Он должен быть больше самого прокола;
4. Наметьте на лодке силуэт заплатки;
5. Нанесите клей на заплатку и на зону утечки (клей не включен в ремкомплект).
6. Наложите заплатку на место прокола и прижмите;
7. Для полного высыхания требуется 12 часов. После этого покройте клеем края заплатки и оставьте на 4 часа.

ПАСПОРТ

На надувные моторно-гребные лодки MAGNUM PRO
Производитель: Shanghai inflatable boat Co. LTD.
Дистрибуция: www.globaldrive.ru
Произведено в Китае
Товар сертифицирован.
Надувные лодки соответствуют требованиям нормативных документов:
ГОСТ 21292-89 Пп. 1.1, 1.2, 2.1-2.5, 4.1-4.3, 5.2-5.10

Надувные моторно-гребные лодки не подлежат обязательной регистрации в местных органах ГИМС

Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Изделие: _____

Дата продажи:_____ Гарантийный срок: 1 ГОД

Подпись продавца:_____ м.п.

Изделие осмотрено и проверено. Претензий к внешнему виду, техническому состоянию и комплектации не имею. Руководство по эксплуатации на русском языке получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ФИО Подпись Покупателя: _____

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На приобретенное вами изделие распространяется ограниченная гарантия. фирма Globaldrive поддерживает свою гарантию качества и обеспечивает, путём гарантированной замены, качество товара и отсутствие в нем заводских дефектов, а именно протечек.
Для подачи гарантийной рекламации следует заполнить данную форму и, приложив к ней копию вашего товарного чека, направить в центр послепродажного обслуживания компании Globaldrive. До отправки документов просим обратиться в сервисный центр Globaldrive, где вы получите полные инструкции о том, что необходимо для рекламации.
фирма Globaldrive не заменяет изделия, с которыми неправильно обращались или которые использовались с нарушением инструкций руководства пользователя.
Гарантия Globaldrive распространяется на дефекты производства, обнаруженные при распаковке изделия или во время эксплуатации в соответствии с рекомендациями, содержащимися в руководстве пользователя, данная гарантия распространяется только на изделие, которое не подвергалось модификациям со стороны третьих сторон.
Изделие следует хранить и пользоваться им в соответствии с техническими рекомендациями.
Данная гарантия имеет следующие ограничения:
Гарантия действительна для первоначального владельца и только в том случае, если это изделие используется для обычной рекреационной деятельности, и не покрывает изделия, использующиеся напрокат или в учебных целях. Если компания Globaldrive считает изделие дефектным, гарантия покрывает ремонт или замену только дефектного изделия. Globaldrive не будет нести ответственность за любые издержки, убытки или повреждения, произошедшие в результате потери или использования этого изделия. Эта гарантия не покрывает ущерб, причиненный неправильным и небрежным использованием, а также нормальным износом, включающий, но не ограничивающийся проколами; повреждением из-за чрезмерного перегрева, ненадлежащего обращения и хранения, использования в пределах волнореза или мола; поломкой борта из-за падения или аварии в условиях прибоя; или повреждением из-за чего-либо, кроме дефектов материалов и качества изготовления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Это изделие запрещено использовать при условии превышения рекомендуемой производителями максимальной допустимой нагрузки. Эта гарантия аннулируется, если любая часть оборудования подверглась несанкционированному ремонту, изменению или модификации.
Замены и ремонты не удлиняют срок действия гарантии. Единственная дата, считающаяся датой вступления гарантии в силу, указана на оригинале товарного чека/счета-фактуры.
Это изделие разработано в соответствии со стандартами для определенного использования. Любые модификации или трансформации за пределами, обозначенными производителем, могут привести к серьезным рискам для пользователя и аннулированию гарантии.

Компания Globaldrive оставляет за собой право запросить фотографические свидетельства дефектных компонентов, либо потребовать выслать компонент для дополнительного тестирования.
В целях оказания вам максимальной помощи просим предоставлять полную информацию.

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ www.globaldrive.ru в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ПРОСМОТРА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И ВИДЕО, ДОСТУПНЫХ ТАКЖЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ GLOBALDRIVE НА YOUTUBE.

www.globaldrive.ru